

Belag auf Belag verkleben

Üblich, aber nicht DIN-gerecht

Die Verlegung von Belag auf Belag wird vor allem im Wohnbereich ausgeführt. Im Objekt wird diese Art der Verlegung weniger häufig praktiziert. Die hier aufgezeigten Möglichkeiten der Verlegung sind diejenigen Varianten, die am häufigsten ausgeführt werden.



Usus aber nicht DIN-gerecht: die Verlegung Belag auf Belag.

Bild: Steinhäuser

Die Verlegung eines neuen Oberbodenbelages auf einen vorhandenen Altbelag ist gängige Praxis, obwohl diese Verlegung die DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten nicht vorsieht. Diese Verlegung ist deshalb nicht DIN-gerecht. Trotzdem wird diese Art der Verlegung häufig von den Bauherrn/ Planern gefordert und von Malern, Parkett- und Bodenlegern praktiziert.

Rein technisch funktioniert in den meisten Fällen die direkte Klebung von neuen Bodenbelägen auf Altbeläge. Wechselwirkungen zwischen dem neuen und dem alten vorhandenen Belag können dabei nicht ausgeschlossen werden. So kann es beispielsweise einerseits durch die Art der Verlegung, aber auch durch Fehler bei der Verlegung zu Geruchsbelästigungen, Belagab-

lösungen, Beulenbildung, offenen Nähten und farblichen Veränderungen kommen. Bei elastischen Belägen wird sich das Ein-druckverhalten bzw. das Rückstellvermögen ändern. Deshalb sollte der Verarbeiter gegebenenfalls Bedenken anmelden oder einen Gewährleistungsausschluss vereinbaren.

Folgende Fehler werden von den Verarbeitern bei dieser Art der Verlegung Belag auf Belag am häufigsten gemacht:

- Keine fachgerechte oder nicht ausreichende Grundreinigung, häufig wird auf eine Grundreinigung völlig verzichtet
- Verzicht auf eine Weichmachersperre
- Wahl des falschen Klebstoffes

Die folgenden Varianten werden am häufigsten praktiziert:

1 PVC/CV-BELAG AUF PVC/CV-BELAG

Diese Verlegung kommt am häufigsten vor. Auch PVC-Designbeläge werden gern auf alte PVC-Beläge verlegt/geklebt. Hier ist allerdings das Risiko besonders groß. Bei der Belegung eines neuen PVC-/CV-Belages auf einen fest verklebten PVC/CV-Altbelag wird in der Regel wie folgt vorgegangen:

- Falls der PVC/CV-Altbelag nicht ausreichend fest liegt, muss er an den losen Stellen nachgeklebt werden
- Altbelag mit einem Grundreiniger intensiv grundreinigen, sodass die Fläche frei von störenden Pflegemitteln und Trennschichten ist (Schwarze Padscheibe).
- Schmutzflotte absaugen
- Fläche mit klarem Wasser neutralisieren